

使用上の注意

- ・屋外で使用する際、風が強い場所では効果が得られない場合がございます。
- ・電源を入れる時に、マイナスイオンカーボンブラシヘッドに指で触れたり、異物を入れたりしないでください。故障の原因になります。
- ・長期間保管する場合は、Airvida製品の電源を切り、1時間充電してください。
6か月以上保管する場合は、6か月に1回充電する必要があります。保管期間の長さによっては、Airvida製品の電源を入れ直したときにバッテリー残量が少なくなる場合があります。長期間保管した後は、1時間以上充電してからご使用ください。
- ・メンテナンスする前に、電源がオフになっていることを確認してください。
Airvida製品を使用する前に、乾燥していることを確認してください。

安全上の注意



警告

ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談の上、許可を得てからご使用ください。

- ・液体に浸したり、製品に液体を入れたりしないでください。故障の原因になります。
万が一水に濡れてしまった場合、感電する恐れもありますので乾燥するまで電源はつけないでください。
- ・火災やその他の予期しない損傷を避けるために、分解しないでください。
- ・保管時には直射日光を避けてください。
- ・火中に投下したり、火気に近づけたり、加熱（電子レンジ等を含む）したり、あるいは高温状態で放置したりすると、発熱、発火、破裂することがあります。
- ・強い衝撃を与えると爆発する恐れがありますので、強い衝撃を与えないでください。
- ・使用中本体から発熱があり、熱いと感じられた際は火傷の恐れがある為、直ちに使用を中止してください。

Airvida製品は、広い温度範囲で良好に機能するように設計されています。Airvida製品を40°C以上または0°C未満の環境にさらさないでください。高温環境では、バッテリーストレージが恒久的に損傷する可能性があります。Airvida製品を厳しい寒冷環境で使用すると、一時的にバッテリーの寿命が短くなる場合があります。バッテリーの温度が通常の動作範囲に戻ると、バッテリーの性能は通常に戻ります。